EINSTELLEN DES ZAHLENSCHLOSSES

1. Aktuelle Kombination eingeben:

Geben Sie die aktuelle Kombination ein, um das Schloss zu öffnen. Die Werkseinstellung ist normalerweise "0000" oder "000".

2. Reset-Mechanismus aktivieren:

Ziehen Sie den "Bügel" nach oben und drehen Sie diesen um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Drücken Sie den Bügel in das Schloss und halten Sie diese Reset-Position gedrückt.

3. Neue Kombination einstellen:

Stellen Sie die Räder auf die gewünschte neue Kombination ein, während Sie die Reset-Position halten.

4. Reset-Mechanismus deaktivieren:

Stellen Sie den Bügel zurück in die ursprüngliche Position.

5. Testen und merken:

Geben Sie die neue Kombination ein und überprüfen Sie, ob das Schloss korrekt öffnet. Fotografieren Sie nach Möglichkeit die Schlösser in Gruppen, um die Kombinationen festzuhalten.

